

# ハイエース 200系 S-GL用 ヒーターダクト 取付説明書

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。  
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

## お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]

□ヒーターダクト本体	1個
□フレキシブルダクト φ75 x 1.5m	1本
□パッキンルシーラ 5.0t x 10mm幅	1本
□トラスタッピングネジ M4 x 12	6本
□アルミテープ	1本



## 本製品に対するご注意(必ずお読みください)

### 適合

- \*この製品はトヨタハイエース S-GL(スーパーGL) 用となります。
- \*取付確認は取付確認は4型(2016年10月)ナロースーパーGL 4WD ディーゼル(KDH206V)、6型(2021年9月)ナロースーパーGL 4WD ディーゼル(GDH206V)で確認しています。ワイドS-GLは3型ワイドS-GL(TRH216K)で確認しています。
- \*リアヒーター吹き出し部の純正部品カバー品番「62627-26040」を必ずご確認ください。
- \*型式・年式・グレードの違いの確認はしておりませんので取付け・加工前に仮当てをして必ず取付可否を確認してください。
- \*車両内装パネルへ穴開けをし、固定しますので、固定跡が残ります。タッピングネジで固定するパネル裏側に配線・配管等が無いことをご確認ください。

### 本製品に対するご注意

- \*本製品は外観意匠を目的とした製品ではありません。著しい外観不具合以外は良品とさせていただきます。
- \*本製品には一定の加工公差、製品個体差が存在します。実用上問題のある不具合症状以外は良品とさせていただきます。
- \*ダクト部分は素材の下地処理の関係上カチオン塗装が薄い箇所があり、一部追加塗装しています。
- \*カバーは完全密封ではありません。接合部・合わせ部分からの温風の漏れは発生します。
- \*製品を取り付けることで自重により車両ヒーターカバーが外れやすくなる場合がありますが、その際はテープ等で対策をお願いします。
- \*アルミダクトは市販品となりますので、品質保証は致しかねます。
- \*板金製品となりますので、製品端末でケガをしないよう、作業時・使用時は十分ご注意ください。
- \*車両内装パネルへ穴開けをし、固定しますので、固定跡が残ります。

### ご使用上の注意

- \*製品端末やダクト端末でケガをしないようご注意ください。
- \*ヒーターの温風でカバーやダクトが熱くなりますので、直接手や物が触れないようご注意ください。
- \*ダクト・スリットを塞ぐなど、温風出口を塞ぎ、熱が中にこもる使い方は絶対にしないでください。使用によるケガや事故、車両側の破損や事故については一切の責任を負いません。不明な点、ご不安がある場合は取付前にお問い合わせください。
- \*本製品を装着、使用することによる一切の破損・損害・事故・ケガ・二次災害について、一切の責任を負いません。

## ご注意・保証規定(必ずお読みください)

### 開梱されましたら最初にご確認ください。

- 本紙『取付・取扱説明書』を必ずお読みいただき、作業手順及び、不足部材がないかを確認したうえで、作業内容を理解してから作業に入ってください。また、取付けに必要な工具類が揃っているかもご確認ください。間違えた使い方、取り付け方をいたしますと破損・事故の原因となります。
- 購入された製品が事前の設計、目的、構造、用途に合っているかをご確認ください。
- 製品の仕様、構造を理解いただき、作業前に実車を確認し、購入製品が車両に適切に取り付けできるかを必ず確認してから作業してください。
- 本製品は外観意匠を目的とした製品ではありません。工業用途を主とした素材・材料・製法で生産をしていますので、実用上問題のある不具合、および、著しい外観不具合以外は良品とさせていただきます。
- 加工・取付け後の不具合は一切お受けできません。事前確認いただき、不具合点・不安点がありましたら必ず作業前に必ずご連絡をお願いいたします。

### 作業上の注意

- 作業の際、ケガ・事故に十分注意し、必要に応じて手袋や長袖を着用するなど安全を確保して作業してください。
- 車両は水平な安全な場所に停車・固定し周りに危険が無いかを確認し、安全を確保して作業してください。
- 作業の際、車両に傷や破損をさせないよう、必要に応じて養生をし、十分注意して作業してください。
- 重量物や長物を作業される際は複数人で十分注意をして作業してください。
- 車両への加工作業をする際は車両側の構造を確認の上、加工が車両側に損傷をあたえないことを確認したうえで作業に取り掛かってください。作業手順を確認し、理解してから作業してください。作業内容、手順を間違えますと破損や事故、復元できなくなる可能性があります。

### 使用上の注意

- 作成したアイテムは定期的に各部に異常がないかを確認してください。ボルト類などの緩み、部品・アイテムの破損がないかを定期的に確認してください。
- 使用中・走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動・停車して異常箇所の点検・対応を行なってください。

### 保証規定(抜粋)

- 製品保証は到着後7日以内のご連絡にて、未使用状態、納入状態に戻して返却ができ、返却製品を弊社で確認し不具合と認められた場合となります。(部品不足の場合は、おって不足部材をお送りいたします。)
- 保証対象は新品で購入された購入者様本人からのみとし、譲渡、転売された製品は保証対象外とさせていただきます。
- 保証範囲は「代替品との交換」または「販売価格の返金対応」を限度とし、製品の取付け・使用、および、製品の不具合に起因するお客様側での二次損害(商品以外の破損・損害等の保証費用・復元費用、及び、作業や取り扱い、取付け・使用による事故・ケガ・破損等の保証費用等)及び、いかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。
- 上記注意事項、保証規定をご理解ご承諾の上、ご使用をお願いいたします。

# ハイエース 200系 S-GL用 ヒーターダクト 取付説明書



## 構成部品



ヒーターダクト本体



フレキシブルダクト  
φ75 x 1.5m



パッキンシーラ  
5.0t x 10mm幅



アルミテープ



トラスタッピングネジ  
M4 x 12 6本

## 取付方法



①ヒーターパネルを取り外します。



②ヒーターダクト本体を仮当てし、パッキン取付部分の目印になるようにマーキングします。



板金末端が当たる部分は端部がパッキンの中央にくるようにパッキンを配置します。



# ハイエース 200系 S-GL用 ヒーターダクト 取付説明書



③パッキンを貼り付けます。



⑦アルミテープで固定して取付完了です。



④ヒーターダクト本体を設置し、  
付属のタッピングネジで固定します。



⑤車両へパネルを戻します。



⑥フレキダクトを取り付けます。