

アルファードヴェルファイア40系フットレストSサイズ
(AV-F001-S) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用の前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、グレードにより取付取外しの方法が異なる場合がございますので予めご了承ください。

お届けセット内容をご確認ください

- [付属品一覧]
- ☐クッション×1
- ☐ベース用 台×1



注意事項

- 何度も抜き差しをしたり、負荷がかかるような使用方法をされると差し込み部分のレザーが破れる
可能性がございますのでご注意ください。
- 差し込み部のレザーの破れが心配な方はマスキングなどで保護することをおススメします
(破れなくなるわけではございません)。
- フットレスト本体は靴を脱いでご使用ください。また、本体に全体重がかかるような使用方は
しないようにご注意ください。
- 取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねます
ので予めご了承の上作業をお願いいたします。

1 商品の取付け



①2列目足元にある純正のスライドトレイ式収納を取り外します。



②爪を下に押しながら引くと外れます。



③ベース用脚を台に装着し、ベース部分を奥までしっかり差し込みます。



④クッションをセットして取付完了です。