

TANTO LA600S用ドアミラーウインカーカバー (TC-HW05D1807) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]
□ドアミラーウインカーレンズ&カバー 左右各1個

注意事項

- 取り付けに関しましては、ドアミラーの構造上非常に複雑は脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有の方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※必ず製品に同封されている「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください
- 車検について、通常のウインカーランプ（黄）のみご使用の場合には、ほぼ通過します。デイランプをスマール運動でご使用の場合は車検には対応しておらず、お客様ご自身での判断でご利用して下さい。弊社では一切の責任を負いかねます、競技用、ドレスアップ目的でのご利用に限って下さい。

LED品質保証書 ※保証を受ける際は購入履歴に基づき対応となります。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLEDレンズ部分となり、カバー本体は対象外となります。
※保証交換は故障個所の部品を交換するシステムとなり全てを丸ごと新品交換ではありません。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

[保証規定] 次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。
 ・ 不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおとまれる故障
 ・ 車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
 ・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
 ・ 弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

ドアミラー型番

TC-HW05D1807

保証開始日

購入日翌日より ~ 12 カ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20

株式会社 AVEST

TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568


〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

ページ 1


ドアミラー取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等
でのお取付をお願い致します。

【重要】

- 1 配線説明・接続先・点灯確認について **※必ず検電テスターを使用して確認して下さい。**
先に配線の取出し先をテスターにて確認・延長配線の長さも確認してください。



- 2 点灯確認



製品取付前に点灯確認を行ってください。

- 3 ドアミラーウインカーレンズ・カバー交換



- ◆ドアの内張りを外すため、ドアノブ中心のカバーを開か、ビスを外します。
- ◆次にウインドスイッチパネルを外します。
- ◆スイッチパネルを外したら内張りを固定しているビスなどを全て外した後に、内張りを外して下さい。



- ◆内張りを外したら、ドアミラーウインカーの配線カプラーを外します。
- ◆ドアミラー本体を止めているボルト3本を外し、ドアミラーを取外します。
- ◆ドアミラーを分解していきます。ミラーを取り外します。

TANTO LA600S用ドアミラーウインカーカバー (TC-HW05D1807) 取付説明書

AVEST

ドアミラー取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等
でのお取付をお願い致します。

【重要】



◆根元側のカバーを取外し、ボルトも取り外します。

◆カバーはツメを押しながら取り外します。
純正ウインカーも取り外します。



◆モーターを取外し、配線が通っている箇所へ製品の配線と一緒に通します。 ※上画像は別商品の配線を通してしている画像です。



◆ドアミラーを組み立て、ドアパネルへと戻し、配線を引き込んでいきます。



◆白配線を、ACC電源などと接続します。

その後点灯確認をし、問題ないようでしたら作業終了です。外したパーツを元へ戻してください。