

NOAH80/VOXY80 LEDインジケータ(TC-HL25T58B)取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

〔付属品一覧〕

□LEDインジケータ x1 □両面テープ x1

注意事項

■取り付けに関して、不安がある方は基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。

■作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。

■車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください

■車検については各地域の車検場の検査官へお問合せ下さい。

■製品取付前に必ず点灯チェックを行ってください。

エアコンパネル取外し・製品の取付



①エアコンパネルを取り外します。



②エアコンパネル裏のビスを8本取り外します。

テールランプ取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等
でのお取付をお願い致します。


【重要】




③エアコンパネルを取り外した状態です。



④カバーを固定しているツメを外して分解します。




⑤製品に両面テープを貼り付けます。



⑥赤い保護シールを取り、基盤へと貼り付けます。



⑦純正LEDの上へ被せるようにして貼り付けます。



⑧配線はカバー周りかコネクタ部分を通してください。

⑨赤配線をイルミネーションプラス線 / 黒配線をマイナス(GNDなど)へつなげてください。

⑩点灯確認をし問題がなかったらパネル類を元へ戻して作業終了です。

〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

AVEST