

# 車載用冷凍冷蔵庫用アプリ 操作説明書

AVEST

この度は製品のお買い上げ誠にありがとうございます。この説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

冷蔵庫本体の説明は別紙を参照してください(本アプリ内からも確認できます)。

## 1 起動・ペアリング方法

(※先に本説明書の下部 QR コードから  
アプリのダウンロードをしてください)

1. 冷蔵庫の電源を ON にします。

2. アプリを起動します。  
※スマートフォンの Bluetooth 機能を ON にしてください

3. 自動で近くにある冷蔵庫を認識。「接続済み」となればペアリング完了。

4. タップして使用開始。

## 2 アプリ画面の説明



庫内温度  
21°C  
設定温度 -25°C

### 庫内温度・設定温度

現在の冷蔵庫内の温度と設定温度の確認ができます。



### 設定温度の変更

1°Cごと設定温度の変更ができます。




### 運転モード切替

急速冷凍モードとエコモード 2つの運転モードの切替ができます。



### バッテリー保護機能

3段階のバッテリー保護機能の設定切替ができます。  
※設定詳細は本体付属の説明書を参照ください。



### 摂氏・華氏の表示切替

タップすると切り替わります。



### 電源 ON-OFF

アプリのダウンロードはこちらから。



〒433-8119  
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20  
株式会社 AVEST  
TEL 053 (414) 5416

AVEST