

SKYVIEW ROUND TABLE / SKYVIEW NIGHT LINE

専用リモコン取扱説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。この取扱説明書は本製品の使い方と仕様上の注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、内容に従って正しくお使いください。

1 ご使用になる前に

本製品には電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。

使用する電池の規格：※LIR2032 (LIR2032H)


※リサイクル電池などは使用不可。

2 ボタン電池の取扱時の注意点

・リモコンの電池はボタン電池を使用します。ボタン電池は簡単にショートしやすい構造になっているためご注意ください。



3 リモコンの電池のフタの外し方



4 リモコンにボタン電池を挿入する時の注意点

・ボタン電池を斜めに挿入するとプラス極とマイナス極がショートしてしまうため、水平に挿入してください。



5 リモコン操作方法

※ボタン操作は1秒に1回程度とし、連打しないようにしてください。部位ごとに反応せずズレが生じたりする場合がございます。



…調色ボタン：ライトの色味を変更できます



…調光ボタン：ライトの明るさを調整できます



…リセットボタン：点灯 ON



…ペアリングボタン：次項目にて設定方法を記載しています



…電源：点灯 OFF

★注意：電源ボタンは点灯 OFF 時のみ使用します。点灯 ON にさせる場合はリセットボタンを押さないと点灯しませんのでご注意ください。

6 ペアリング方法



①基板内、矢印指分のボタンを押します。



②オレンジの基板のLEDが点灯したら、リモコンの▲ボタンを押します。数回点滅した後、点灯し、しばらく待つと消灯します。以上でペアリング完了です。

9 リモコンが反応しないとき

・何も操作していない状態で、リモコンのLEDが点滅している場合は電池を一度取り出ししばらくしてから入れなおしてください。



・気温が低い場合は電圧が低下し正常に反応しない場合もあります。

SKYVIEW NIGHT LINE (AVAMHI200-F3PB/MH)

取扱説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、グレードにより取付取外しの方法が異なる場合がございますので予めご了承ください。

お届けセット内容をご確認ください

[付属品一覧]

- ウィンドウスイッチパネル 左右
- シフトゲートパネル
- リモコン

注意事項

- 取り付けに関して不安のある方は必ず基本的整備知識の有る方もしくは、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※必ず製品に同封されている「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリーマイナス端子を取外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座いますので予めご了承ください

LED品質保証書

※保証を受ける際は購入履歴に基づき対応させていただきます。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡をお願いします。
- 注意事項に沿った正しい取付、使用のもとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLED発光部分となり、パネル部分は対象外となります。
※設置、取り外し交換などにかかる諸費用工賃等は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

[保証規定] 次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。

- ・ 不適当な取付や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるおとまれる故障
- ・ 車両事故との連動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
- ・ 整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
- ・ 弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

製品型番


AVAMHI200-F3PB / AVAMHI200-F3MH

保証開始日

購入日翌日より～ 12カ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568



〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (420) 0065

AVEST

製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

1 配線説明・接続先・点灯確認について ※必ず検電テスターを使用して確認して下さい。



黒・・・マイナス配線 (GND) へ
赤・・・プラス配線 (IG もしくは ACC) へ

2 点灯確認・取付について


※使用前に各パネル内の基板とリモコンのペアリング設定が必要です。

ページ3、⑤のリモコン設定 (ペアリング) についてを参考にペアリング設定をしてください。

本製品には電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。

使用する電池の規格:LIR2032 (LIR2032H)

※リサイクル電池などは使用不可。



- ・取付後に初期不良であった場合でも弊社では取付工賃などの負担は一切承れませんので、必ず作業前に12Vの電流を流し、製品の点灯チェックを行って下さい。
- ・その後車両へ取付をし、正常作動しない場合は配線接続不良や、カブラ一部分の接触不良が考えられます。またはお客様の車両に付いている他社製品との干渉も考えられますが、その点につきましては弊社ではサポートできかねますのでお客様御自身での対策をお願い致します。

3 各パネルの取外し・製品の取付



① ウィンドウスイッチパネルを取り外します。ポケット内のネジ2つを取り外します。



② 内張り剥がしを使い取り外していきます。



SKYVIEW NIGHT LINE (AVAMHI200-F3PB/MH)

取扱説明書

AVEST


製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。

【重要】

3 各パネルの取外し・製品の取付



③ウインドスイッチを取り外します。



④製品へとウインドスイッチを移設します。



⑤ドアハンドル内のネジを取り外します。



⑥内張り上部の三角パネルを取り外します。



⑦内張りを取り外します。ページ1の配線説明を参考に配線接続をしてください。助手席側も同様に作業します。



⑧シフトパネルを取り外します。



⑨シフトロックカバーを取外し、ギアをニュートラルにします。



⑩シフトカバーを取り外します。



⑪製品を取り付けていきます。



⑫画像のように設置します。



⑬補助的に矢印部分に両面テープをつけておくと作業し易くなります。



⑭助手席グローブボックス内などへ配線接続をします。配線接続は必ずテスターを使用して電源の確認を行ってから作業してください。

⑮最後に点灯確認を行い、問題がなければ取付完了です。

4 リモコン操作方法

※ボタン操作は1秒に1回程度とし、連打しないようにしてください。部位ごとに反応せずズレが生じたりする場合がございます。



… 調色ボタン：ライトの色味を変更できます



… 調光ボタン：ライトの明るさを調整できます



… リセットボタン：点灯 ON



… ペアリングボタン：次ページにて設定方法を記載しています



… 電源：点灯 OFF

★注意：電源ボタンは点灯 OFF 時のみ使用します。点灯 ON にさせる場合はリセットボタンを押さないと点灯しませんのでご注意ください。

SKYVIEW NIGHT LINE (AVAMHI200-F3PB/MH)

取扱説明書

AVEST

5 リモコン設定 (ペアリング) について


出荷時にはペアリングの設定はされていないので初回利用時・リモコンの破損・交換時に本設定を行ってください。通電した状態での作業になりますので注意して作業を行ってください。取付前に電流計や12Vの電池を使用してペアリング設定も可能です。



①基板にある金色のボタンを押すと赤矢印部分のLEDが点灯します。



②オレンジの基板のLEDが点灯したら、リモコンの▲ボタンを押します。数回点滅した後点灯し、しばらく待つと消灯します。以上でペアリング完了です。




③シフトゲートのペアリングボタンは黒いBOX内部にあり。精密ドライバー (マイナス) などを使い配線を傷つけないように注意してBOXを分解してください。



6 ボタン電池の取扱時の注意点

・リモコンの電池はボタン電池を使用します。ボタン電池は簡単にショートしやすい構造になっているためご注意ください。

NG



・ボタン電池のプラス極とマイナス極を同時に持たないでください。ショートします。

金属製




プラスチック製



・ピンセット等を使用して電池を装着する場合は金属製のものは使わず、プラスチック製のものを使用してください。

7 リモコンの電池のフタの外し方



①リモコン裏のカバーをロック解除の位置に回転させる。
(コイン等を使えば簡単にカバーが回ります)



②手のひらに向けてトントンと叩くとカバーが外れます。

8 リモコンにボタン電池を挿入する時の注意点

・ボタン電池を斜めに挿入するとプラス極とマイナス極がショートしてしまうため、水平に挿入してください。



プラス極
マイナス極

9 リモコンが反応しないとき

・リモコンのLEDが点滅している場合は電池を一度取り出ししばらくしてから入れなおしてください。



・気温が低い場合は電圧が低下し正常に反応しない場合もあります。

【重要】

製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等での取付をお願い致します。