

HIACE200系 4型-7型 S-GL用 開閉アシストグリップ取付説明書 **AVEST**

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。

お届けセット内容をご確認ください

【付属品一覧】



- アシストグリップ本体
- グリップ延長パーツ ×2
- ステア×2
- ワッシャー×2
- ボルト ×2

※取付前に必ずセット内容が揃っているか確認をしてください。

注意事項

- 一部取り付けがしづらい工程があります。慎重に作業の程お願いいたします。
 - 取付時・使用中に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上、作業をお願いいたします。
 - 作業の上で部品に付着した汚れが衣服に付き汚れる場合等がございますので、作業に適した服装にて作業を行って下さい。衣服のクリーニング費用等のご請求には応じられませんので予めご了承下さい。
 - 上記以外にも作業には十分注意し、自己責任で作業して下さい。
- ※取り付け、取り外し及び商品使用時に起きた工賃、車両への損傷、車両への不具合、人体への怪我は、万一の商品不良の場合でも当社では一切責任を負えませんので、ご了承ください。

取付方法

1



① ○部分のネジを外します。



② □の部分をつらしながらストライカーカバーを外します。



② ○の2ヶ所のネジを外し、ステアを取付けます。



④反対側も同様に取付けます。



⑤ストライカーカバーを戻します。



※①で外した純正のワッシャーは使用しません。

※ステアを取付けたあと、ストライカーカバーがはまりにくい(ネジが留めづらい)場合があります。
ご注意の上取り付けをお願いします。



⑥アシストグリップを取付けて完成です。



※付属品のワッシャーとボルトは、ショートバージョンの際に使用します。



〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

