

Vertical Arrow ハイマウントストップランプ (AV-075) 取付説明書

AVEST

この度は本製品をご購入頂きありがとうございます。
取り付け、ご使用の前に必ず説明書、注意事項を最後までお読み頂き、正しく安全にご使用下さい。
また、本説明書は車種専用ではなく整備業者様向けのため汎用的な説明書としておりますのでご了承ください。その為、一部部品の取外し方法、取付方法が車両により異なります。

お届けセット内容をご確認ください

- [付属品一覧]
- ハイマウントストップランプ本体 x 1
- 延長配線セット
- 赤・黒ブッシュスイッチ各 1 個

注意事項

- 取り付けに関しては、構造上非常に複雑な脱着、配線が必要になりますので必ず基本的整備知識の有る方が施工頂くか、整備業者様等へ取付依頼をお願い致します。
※「製品取扱注意事項」の紙面をご確認ください。
- 作業の際は必ず車両バッテリマイナス端子を取り外し作業を始めて下さい、取付時に起きた人体への怪我、車両への損傷、破損、故障などは弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いいたします。
- 車両に弊社以外LED等の電子機器が装着の場合システム干渉等で正常に作動しない場合等が御座りますので予めご了承ください
- 車検について：ブレーキ以外の機能を利用した場合は車検NGとなります。弊社では一切の責任を負いかねます、お客様ご自身の判断にて使用し、競技用、ドレスアップ目的でのご利用に限って下さい。

LED品質保証書

※保証を受ける際は購入履歴に基付いた対応となります。

- 保証期間終了まで弊社にてお客様のお電話番号より販売日、お客様情報等を管理しておりますので保証を受ける場合は購入された際のお電話番号をご確認の上ご連絡お願いします。
- 注意事項に沿った正しい取扱、使用的もとで販売後の保証期間内に故障した場合に無料で代替部品をお約束します。
※保証範囲はLED発光部分のみとなります。
- ※保証交換は新しい製品との交換対応となります。
- ※設置、取り外し交換などにかかる諸費用(工賃等)は、当社では一切負担出来ませんのでご了承下さい。

【保証規定】次の場合における故障にて保証期間内でも有償対応となります。

- ・不適当な取扱や付属配線以外の接続および他機器との併用接続によるとおもわれる故障
- ・車両事故との運動による故障、火災、その他天災地変、異常電圧等による破損、故障
- ・整備技術者以外での取付・分解、改造等の痕跡がある状態の場合・本保証書を紛失された場合・日本国外での使用による故障
- ・弊社または店舗経由での購入履歴の無い場合、製品を譲渡されご使用の場合。

製品型番

AV-075-R / AV-075-S

保証開始日

購入日翌日より ~ 12 カ月

販売店名押印

〒433-8119 静岡県浜松市中区高丘北3-22-20

株式会社 AVEST

TEL 053-414-5416 FAX 053-414-3568

印


〒433-8119
静岡県浜松市中区高丘北 3-22-20
株式会社 AVEST
TEL 053 (414) 5416

AVEST

本製品の取付は非常に複雑な作業を伴います。自信の無い方は必ず整備業者様等でのお取付をお願い致します。

【重要】

1 配線説明・接続先・点灯確認について ※取付前に必ず点灯チェックを行ってください。



赤緑配線・・・左(助手席)側テールランプハーネスへ

橙緑配線・・・右(運転席)側テールランプハーネスへ

※トランクルーム左右の内張り内部、テールランプの裏側あたりのハーネスへ割り込ませます。

黄紫ピンク配線・・・スイッチ用配線 ※色を合わせてスイッチと接続します。

スイッチについて

Brake [OFF] Flow [OFF] ... ブレーキ通常点灯

Brake [OFF] Flow [ON] ... ブレーキ通常点灯・スマート&ウインカーポジション ON

Brake [ON] Flow [OFF] ... ブレーキ通常点灯

Brake [ON] Flow [ON] ... ブレーキフラッシュ点灯・スマート&ウインカーポジション ON & デモモード起動(待機状態)

※ONかOFFかの判断はブレーキフラッシュ点灯の状態で二つのスイッチがONとなりますのでそちらにて判断下さい。

※デモモードは二つのスイッチがONの状態でブレーキを踏み、ライトスイッチをON-OFF-ON-OFF-ONと切り替えると起動します。

AVEST